**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы–10лет.


Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина _____

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.



Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ !


Сборку производить вдвоем.

- 1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.
- 3 Сборку производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности.

Спецификация фурнитуры


<p>φ1 Заглушка</p> <p>6 шт.</p>	<p>φ2 Винт-конфирмат</p> <p>10 шт.</p>	<p>φ3 Ключ</p> <p>1 шт.</p>
<p>φ4 Эксцентрик Заглушка</p> <p>16 шт.</p>	<p>φ5 Шток</p> <p>16 шт.</p>	<p>φ6 Амортизатор</p> <p>4 шт.</p>
<p>φ7 Планка</p> <p>8 шт.</p>	<p>φ8 Корпус</p> <p>8 шт.</p>	<p>φ9 Подпятник</p> <p>6 шт.</p>
<p>φ10 Штанга выдвижная L=350 мм</p> <p>1 шт.</p>	<p>φ11 Профиль L=558 мм</p> <p>5 шт.</p>	<p>φ12 Ручка</p> <p>2 шт.</p>
<p>φ14 Шуруп 4x16</p> <p>40 шт.</p>	<p>φ15 Гвоздь 2x20</p> <p>70 шт.</p>	
стяжка межсекционная		
<p>φ16 Винт</p> <p>2 шт.</p>	<p>φ17 Муфта стяжки</p> <p>2 шт.</p>	<p>φ18 Подвеска</p> <p>2 шт.</p>
<p>φ19 Профиль L=289 мм</p> <p>5 шт.</p>	<p>φ20 Полкодержатель</p> <p>8 шт.</p>	<p>φ26 Винт 4x25</p> <p>2 шт.</p>

Спецификация деталей




Наименование	НПoa	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1e, 1a	2	2223x362
Стенка горизонтальная верхняя	27	1	900x386
Полка	28	2	288x350
Стенка горизонтальная	29, 29a	2	866x362
Дверь	30	2	446x2138
Стенка -полка	34	2	290x362
Стенка-перегородка	32	1	1831x362
Плнтус	39	1	866x80
Стенка задняя	31	6	895x359

Схема установки задней стенки



Установка и стяжка корпусов



Каждое изделие скрепить между собой стяжкой межсекционной, вставив в отверстия Ø5мм в стенках вертикальных.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!


Все замечания и пожелания присылайте по адресу: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Обратите внимание!

Во избежании опрокидывания изделия закрепите к стене с помощью фурнитуры 14, 18

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3) выравнивая дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.