

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.


Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.



Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ !
Сборку производить вдвоем.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

- 1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.
- 3 Сборку производить на ровной , горизонтальной, чистой и твердой поверхности, Спецификация деталей

Наименование	НПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1, 1a	2	223x362
Стенка горизонтальная верхняя	2	1	600x386
Стенка полка	3	2	566x362
Стенка полка	3д	1	566x362
Плинтус	4	1	566x80
Дверь	5	2	297x238
Стенка задняя	6	6	595x359

Спецификация фурнитуры

ф1 Подвеска 2 шт.	ф2 Винт-конфирмат 6 шт.	ф3 Ключ 1 шт.	ф4 Эксцентрик Заглушка 12 шт.	ф5 Шток 12 шт.	ф6 Амортизатор 4 шт.
ф7 Планка 8 шт.	ф8 Корпус 8 шт.	ф9 Подпятник 5 шт.	ф10 Штанга выдвижная L=350 мм 1 шт.	ф11 Профиль L=584 мм 5 шт.	ф12 Ручка 2 шт.
ф13 Шуруп 4x13 16 шт.	ф14 Шуруп 4x16 24 шт.	ф15 Гвоздь 2x20 60 шт.	ф16 Винт 2 шт.	ф17 Муфта стяжки 2 шт.	ф18 Винт 4x25 2 шт.


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Во избежании опрокидывания изделия закрепите к стене с помощью фурнитуры 14, 19


Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Установка и стяжка корпусов



Каждое изделие скрепить между собой стяжкой межсекционной, досверлив отверстия ф5мм в стенках вертикальных.

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (H-III)
Ослабить шуруп (3) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (B-I)
Ослабить установочный винт (6) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затянуть установочный винт снова затянуть.

Регулировка наклона двери (D-II)
Ослабить установочный винт (6) регулировочным винтом (3) отрегулировать наклон двери установочный винт снова затянуть.




Схема установки задней стенки

