



Гарнитур мебели для гостиной "Соната 11"


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплекуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях; мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

















Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная	1	2	1859x426
Стенка горизонтальная верхняя, нижняя	2, 2a	2	550x511
Стенка горизонтальная средняя	3	1	516x470
Полка	4	4	514x416
Дверь	5, 5a	2	546x925
Стенка задняя (ДВП)	6	6	544x313


Сохраняйте инструкцию и
этикетки с упаковок до окончания
гарантийного срока.

Все замечания и пожелания присылайте
по адресу: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Спецификация фурнитуры


<p>ф1 Винт-конфирмат</p>  <p>8 шт.</p>	<p>ф2 Ключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>ф3 Эксцентрик</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф4 Шток</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф5 Профиль соединительный Н=614мм</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф6 Полкодержатель</p>  <p>16 шт.</p>
<p>ф7 Планка</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф8 Корпус</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф10 Шуруп 4x16</p>  <p>32 шт.</p>		<p>ф11 Гвоздь 2x20</p>  <p>40 шт.</p>	<p>ф12 Шайба мебельная</p>  <p>5 шт.</p>
<p>ф13 Ножка опора</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф14 Ручка</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Межсекционная стяжка</p> <p>ф15 Винт</p>  <p>2 шт.</p>		<p>ф16 Муфта стяжки</p>  <p>2 шт.</p>	
				<p>ф17 Заглушка для эксцентрика</p>  <p>4 шт.</p>	

Установка и стяжка корпусов



Корпуса изделий необходимо скрепить между собой стяжкой межсекционной, просверлив отверстия $\varnothing 5$ мм в стенках вертикальных.

Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (II-III)
Ослабить шурупы (3) выравнивать дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Схема установки задней стенки



Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.