


Гарнитур мебели для гостиной "Соната II"**Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде. **Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Тумба**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50-70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Дверь (стекло с рисунком)	23, 23a	2	596x342
Крышка	9	1	1200x555
Распорка	14	1	1166x106
Стенка вертикальная правая, левая	19, 19a	2	426x150
Стенка вертикальная правая, левая	20, 20a	2	426x352
Стенка вертикальная малая	21	1	426x150
Стенка вертикальная средняя	22	1	522x352
Стенка вертикальная правая, левая	18, 18a	2	1092x224
Стенка горизонтальная	12	1	1200x224
Стенка горизонтальная	13	1	1166x224
Стенка горизонтальная нижняя	10	1	1200x555
Стенка горизонтальная средняя	11	1	1200x555
Стенка задняя (ДВП 0)	15	1	1195x374
Стенка задняя (ЛДСП)	16	2	266x266

Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат	ф2 Ключ	ф3 Эксцентрик	ф4 Шток	ф5 Соединитель трубы	ф6 Труба L=260мм	ф7 Планка
38 шт.	1 шт.	12 шт.	12 шт.	4 шт.	2 шт.	4 шт.
ф8 Корпус	ф9 Шуруп 4x16	ф10 Гвоздь 2x20	ф11 Ножка опоры	ф12 Заглушка для эксцентрика	ф13 Ручка	ф14 Заглушка для эксцентрика
4 шт.	38 шт.	30 шт.	5 шт.	2 шт.	2 шт.	12 шт.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
Все замечания и пожелания присылайте по адресу: sales@mk-mebel.ru
сайт: mk-mebel.ru

Схема регулировки двери

Регулировка по высоте (II-III)
Отрегулировать высоту двери по высоте и сдвину вправо/влево.

Регулировка расстояния от корпуса (I-IV)
Отрегулировать расстояние от корпуса (I-IV) с помощью установочных винтов (I) и отрегулировать расстояние от корпуса (II-IV) с помощью установочных винтов (II-IV).

Регулировка наклона двери (V-VI)
Отрегулировать наклон двери (V-VI) с помощью установочных винтов (V) и отрегулировать наклон двери (VI) с помощью установочных винтов (VI).



Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.