



## Гарнитур мебели для гостиной "Соната 11"


### Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

### Шкаф



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях; мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

#### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат	ф2 Ключ	ф3 Эксцентрик	ф4 Шток	ф5 Амортизатор
16 шт.	1 шт.	8 шт.	8 шт.	4 шт.
ф6 Полкодержатель	ф7 Планка	ф8 Корпус	ф9 Шуруп 4x16	ф10 Шуруп 4x16
12 шт.	8 шт.	8 шт.	56 шт.	56 шт.
ф11 Гвоздь 2x20	ф12 Шайба мебельная	ф13 Ножка опора	ф14 Ручка	ф15 Профиль соединительный Н=68мм
56 шт.	14 шт.	5 шт.	2 шт.	4 шт.
ф16 Профиль соединительный Н=38мм	ф17 Штанга децентрирующая	ф18 Межсекционная стяжка	ф19 Муфта стяжки эксцентрика	ф20 Заглушка для эксцентрика
3 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Накладка (стекло)	26	2	925x194
Дверь	27	2	1853x397
Стенка горизонтальная верхняя	28	1	1000x446
Стенка горизонтальная нижняя	29	1	1000x446
Стенка вертикальная	30	2	1859x426
Стенка фасадная	31	1	1859x106
Стенка горизонтальная	32	3	426x300
Полка	33	6	388x416
Стенка задняя (ДВП)	34	1	985x313
Стенка горизонтальная	35	1	985x426
Стенка вертикальная			1550x426

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока






Схема приклеивания стекла

Удалить защитную пленку с клеевого скотча и приклеить стекло согласно схеме


Установка и стяжка корпусов



Корпуса излучений необходимо скрепить между собой стяжкой межсекционной, просверлив отверстия ф5 мм в стенках вертикальных.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу: [sales@mlk-mebel.ru](mailto:sales@mlk-mebel.ru) сайт: [mlk-mebel.ru](http://mlk-mebel.ru)

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (ф1-ф3)  
Ослабить шпатель (ф3) и выкрутить дверь по высоте и снова затянуть шпатель.

Регулировка расстояния от корпуса (ф4-ф5)  
Ослабить шпатель (ф4) и выкрутить дверь по расстоянию между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наклона двери (ф6-ф7)  
Ослабить установочный винт (ф6) регулировочным винтом (ф7) отрегулировать наклон двери установочный винт снова затянуть.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.