



Модульная спальня "Мишель"

Инструкция по сборке


Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде

Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф 1-дв. для платья и белья



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная	16	2	2218x554
Стенка задняя (ДВП)	23	3	747x445
Накладка	24	1	404x150
Дверь	25, 25а	2	1106x447
Стенка горизонтальная	29	1	452x574
Полка	61	3	414x537
Стенка горизонтальная	62	1	452x574
Стенка-перегородка гор.	60	2	418x554

Спецификация фурнитуры



























<p>ф1 Винт- конфирмат</p>  <p>8 шт.</p>	<p>ф2 Ключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>ф15 Профиль Н L=416мм</p>  <p>2 шт</p>	<p>ф4 Шуруп 4x16</p>  <p>40 шт.</p>	<p>ф5 Гвоздь 2x20</p>  <p>40 шт</p>	<p>ф6 Полко- держатель</p>  <p>12 шт.</p>	<p>ф7 Планка петли</p>  <p>4 шт.</p>		
<p>ф8 Корпус петли</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф9 Ручка</p>  <p>1 шт</p>	<p>ф10 Амортизатор</p>  <p>2 шт</p>	<p>ф11 Опора</p>  <p>4 шт</p>	<p>ф12 Подвес</p>  <p>2 шт</p>	<p>ф13 Штангодержатель</p>  <p>2 шт</p>	<p>ф14 Штанга металлическая овальная L=410мм</p>  <p>1 шт</p>		
<p>ф16 Эксцентрик</p>  <p>8 шт</p>	<p>ф17 Шток</p>  <p>8 шт</p>	<p>ф18 Шуруп 4x25</p>  <p>8 шт</p>	<p>ф19 Шуруп 4x50</p>  <p>2 шт</p>	<p>ф20 Шкант металл.</p>  <p>4 шт</p>	<p>стяжка межсекционная</p> <table><tr><td><p>Винт</p><p>2 шт.</p></td><td><p>Муфта стяжки</p><p>2 шт.</p></td></tr></table>		<p>Винт</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Муфта стяжки</p>  <p>2 шт.</p>
<p>Винт</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Муфта стяжки</p>  <p>2 шт.</p>							

Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3), выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери, установочный винт снова затянуть.


Все замечания и пожелания присылайте по адресу: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия $\varnothing 5$ мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.





Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

Для установки ручки (ф9, ф19) досверлите отверстия в нужной детали двери (25 или 25а, в зависимости от открывания двери) сверлом диаметром 5 мм сквозь отверстия в детали 24.

В местах выхода сверла подложите деревянный брусок.





Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.