




ЕАС

РОССИЯ АО "Можгинский лесокомбинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Гарнитур мебели для гостиной "Вегас"



В состав гарнитура полки не входят (приобретаются отдельно)

Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде. Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплекуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях; мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

















Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Спецификация фурнитуры

<p>φ1 Винт-конфирмат</p>  <p>6 шт.</p>	<p>φ2 Ключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>φ3 Корпус петли</p>  <p>4 шт.</p>	<p>φ4 Планка петли</p>  <p>4 шт.</p>	<p>φ5 Двойной дюбель</p>  <p>2 шт.</p>
<p>φ6 Шток</p>  <p>10 шт.</p>	<p>φ7 Эксцентрик Заглушка</p>  <p>14 шт.</p>	<p>φ8 Шкант метал.</p>  <p>2 шт.</p>	<p>φ9 Ножка</p>  <p>5 шт.</p>	<p>φ10 Шуруп 4x16</p>  <p>36 шт.</p>
<p>φ12 Амортизатор</p>  <p>2 шт.</p>	<p>φ13 Шуруп 3x15</p>  <p>4 шт.</p>	<p>φ14 Гвоздь 2x20</p>  <p>30 шт.</p>	<p>φ15 Ручка</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Профиль Н L=665мм</p>  <p>2 шт.</p>
<p>φ17 Соединитель фасадов</p>  <p>4 шт.</p>				

Спецификация деталей

Наименование	НПоз	Кол-во
Накладка тумбы	30, 30б	2
Дверь тумбы	30а, 30в	2
Крышка	31	1
Стенка вертикальная левая, правая	33, 33а	2
Стенка вертикальная средняя	34	1
Стенка горизонтальная	7	2
Стенка горизонтальная нижняя	35	1
Стенка задняя (ДВП 0)	37	2

Схема сборки двери





Схема сборки



Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не меняющие потребительских свойств изделия.


Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!


Все замечания и пожелания присылайте
по адресу : sales@mlk-mebel.ru
сайт : mlk-mebel.ru

Установка и стяжка корпусов


Схема установки петли




1) Надвиньте петлю на ответную планку



2) Затяните винт (неплотно)



3) Отрегулируйте петлю на ответной планке



4) Крепко затяните винт










Схема регулировки петли



установка задней стенки

