

Инструкция по сборке


Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде

Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф 2х дв с ящиками



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____


























Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Спецификация деталей


Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	45, 45a	2	2169x554
Стенка горизонтальная	46	2	868x554
Стенка горизонтальная (верх./низ)	3a, 3	2	868x554
Плнтус задний	4	1	868x88
Плнтус	4a	1	868x88
Карниз	47	1	900x120
Полка	48	2	288x540
Стенка вертикальная перегородка	49	1	1376x554
Стенка горизонтальная малая	50	1	292x554
Стенка задняя (ДВПО)	51	4	895x518
Дверь левая, правая	52, 52a	2	1690x447
Ящик 2шт			
Стенка ящика накладная	14	2	897x189
Стенка ящика передняя	7	2	810x118
Стенка ящика задняя	7a	2	810x118
Стенка ящика боковая	17	4	500x138
Дно ящика (ДВПО)	18	2	818x498

Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат  44 шт.	ф2 Ключ  2 шт.	ф4 Шуруп 4x16  60 шт.	ф5 Гвоздь 2x20  76 шт.	ф6 Полко-держатель  8 шт.	
ф7 Планка петли  6 шт.	ф8 Корпус петли  6 шт.	ф9 Ручка  6 шт.	ф10 Амортизатор  8 шт.	ф11 Подпятник  8 шт.	ф12 Подвес  2 шт.
ф13 Профиль Н L=290мм  3 шт.	ф14 Заглушка к конфирмату  24 шт.	ф15 Штангодержатель  2 шт.	ф16 Штанга металлическая овальная L=552мм  1 шт.	ф17 Шуруп 3x20  80 шт.	ф18 Уголок  4 шт.
ф19 Шайба мебельная  32 шт.	ф21 Шкант метал.  4 шт.	ф22 Шариковая направ.  2 компл. L=500*	ф23 Винт 4x40  8 шт.	ф24 Шуруп 35x16  12 шт.	ф25 Профиль Н L=558мм  3 шт.
стяжка межсекционная					
Винт  2 шт.	Муфта стяжки  2 шт.				

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (III-III)

Ослабить шурупы (3), выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.


Регулировка расстояния от корпуса (I-I)

Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)

Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери. Установочный винт снова затянуть.

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия ф5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Установка шариковых направляющих






Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.



Все замечания и пожелания присылайте по адресу:
 E-mail: sales@mlk-mebel.ru
 сайт: mlk-mebel.ru