




РОССИЯ
АО "Можгинский лесокомбинат"
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52
Модульная прихожая "Лестер"
Шкаф (пенал) с ящиком и дверками.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50–70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы–10лет.


Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина _____

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше



Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ !

Сборку производить вдвоем.

1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.

3 Сборку производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности.


Спецификация деталей

Наименование	МПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1б, 1в	2	2223x362
Стенка горизонтальная верхняя	2	1	600x386
Стенка полка	3, 3а	3	566x362
Дверь	11, 11а	2	596x458
Дверь с зеркалом	12	1	596x1067
Полка	10	3	564x350
Стенка задняя	6	6	595x359
Плинтус	4	1	566x80
Ящик			
Боковая стенка	13	2	350x106
Стенка накладная	14	1	596x146
Дно	15	1	540x349
Стенка передняя, задняя	16, 16а	2	509x106

Спецификация фурнитуры

<p>ф1 Заглушка</p> <p>6 шт.</p>	<p>ф2 Винт-конфирмат</p> <p>14 шт.</p>	<p>ф3 Ключ</p> <p>1 шт.</p>	<p>ф4 Эксцентрик Заглушка</p> <p>12 шт.</p>	<p>ф5 Шток</p> <p>12 шт.</p>	<p>ф6 Амортизатор</p> <p>8 шт.</p>
<p>ф7 Планка</p> <p>7 шт.</p>	<p>ф8 Корпус</p> <p>7 шт.</p>	<p>ф9 Винт 4x35</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф10 Роликовая направляющая L=350мм</p> <p>1 комп.</p>	<p>ф11 Подпятник</p> <p>5 шт.</p>	<p>ф12 Ручка</p> <p>4 шт.</p>
<p>ф13 Профиль L=564 мм</p> <p>5 шт.</p>	<p>ф14 Подвеска</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф15 Полкодержатель</p> <p>12 шт.</p>	<p>ф16 Кронштейн барный</p> <p>1 шт.</p>	<p>ф17 Шуруп 35x16</p> <p>6 шт.</p>	
<p>ф19 Шуруп 4x16</p> <p>42 шт.</p>	<p>ф20 Гвоздь 2x20</p> <p>60 шт.</p>	<p>ф21 Шайба мебельная</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф22 Шкант 8x30</p> <p>2 шт.</p>		
<p>ф23 Винт</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф24 Муфта стяжки</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф26 Винт 4x25</p> <p>6 шт.</p>			

Установка и стяжка корпусов




Каждое изделие скрепить между собой стяжкой межсекционной, доверлив отверстия 65мм в стенках вертикальных.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

Во избежании опрокидывания изделия закрепите к стене с помощью фурнитуры 14, 19

Схема регулировки ящика




Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (4) и отрегулировать наложение двери. Установочный винт снова затянуть.

Схема установки задней стенки и дна ящика из ДВП 0.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.




Схема сборки ящика





Схема установки задней стенки



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
Все замечания и пожелания присылайте по адресу: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.