






ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ



П 26 (угловой)

П 23 (угловой)

Инструмент для сборки



Установить планки петли в отверстия рядов 4 5, 19 20 или 16 17




Спецификация фурнитуры для сборки каркаса

	Фурнитура	П 26 П 23
φ1	Эксцентрик Заглушка 	8 шт
φ2	Шток 	8 шт
φ3	Шуруп 4x30 	4 шт
φ5	Гвоздь 2x20 	24 шт.
φ6	Футорка 	8шт
φ7	Полкодержатель 	12 шт
φ8	Планка для навеса левая правая	1комп.
φ9	Навес регулируемый 	2шт
φ10	Клин 	4 шт
φ11	Шуруп 3x20 	4 шт
φ13	стяжка межсекционная Винт Муфта стяжки	2шт
φ20	Винт конфирмат 	4шт
φ25	Ключ 1 шт.	1шт

Спецификация фурнитуры для сборки дверей

Фурнитура		П 26 П 26
ф14	<p>Ручка-скоба</p>  <p>к фасаду "Бордо"</p> <p>Ручка накладная</p> <p>+ шуруп 3,5x16-2шт</p>  <p>к фасаду "Асти"</p>	1 шт
ф15	<p>Шуруп 4x16</p> 	4 шт
ф16	<p>Шуруп 4x13</p> 	4 шт
ф17	<p>Корпус петли 135°</p> 	2 шт
ф18	<p>Планка</p> 	2 шт
ф19	<p>Амортизатор</p> 	2 шт



При монтаже ручки досверлите отверстие $\varnothing 5$





Схема регулировки дверей.

ВНИМАНИЕ!

При установке фасада с рисунком обратить внимание на маркировку фасадов, находящихся с торца.



Регулировка расстояния от корпуса (I-II).


Ослабить установочный Винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный Винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-III).

Ослабить установочный Винт (1), регулировочным Винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный Винт снова затянуть.

Регулировка по высоте (III-III).

Ослабить шурупы (3). Выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.



Регулировка в вертикальной плоск.

Регулировка в горизонт. плоск.

Навеска изделия на стену



установка задней стенки





Схема установки накладной ручки



Совместите глухие отверстия на фасаде с отверстиями в ручке и заверните 2 шурупа 3,5x16.

Установка и стяжка корпусов навесных шкафов

