




ШКАФ-СТОЛ КУХОННЫЙ С 1-ОЙ ДВЕРКОЙ

Инструмент для сборки




П 105 (500)




Спецификация фурнитуры для сборки каркаса

Фурнитура	П 105
<p>φ1 Эксцентрик Заглушка</p>	8 шт
<p>φ2 Шток</p>	8 шт
<p>φ3 Шкант</p>	4 шт
<p>φ4 Опора</p>	4 шт
<p>φ5 Клипса</p>	2 шт
<p>φ6 Винт</p>	4 шт
<p>φ7 Шуруп 4x16</p>	16 шт
<p>φ8 Шуруп 4x30</p>	4 шт
<p>φ10 Гвоздь 2x20</p>	18 шт
<p>φ11 Футорка</p>	6 шт
<p>φ12 Полкодержатель</p>	4шт
<p>φ13 стяжка межсекционная Винт Муфта стяжки</p>	2шт
<p>φ16 Подпятник</p>	2шт

Футорки установите в отверстия 4, 5, 19, 20



Установить планки петли в отверстия рядов 4, 5, 19, 20



Спецификация фурнитуры для сборки дверей

Фурнитура П 105		
ф16	<p>Ручка-скоба к фасаду "Бордо"</p> <p>Ручка накладная + шуруп 3,5х16-2шт к фасаду "Асия"</p>	1 шт
ф7	Шуруп 4х16	4 шт
ф18	Шуруп 4х13	4 шт
ф19	Корпус петли	2 шт.
ф20	Планка	2 шт.
ф21	Амортизатор	2 шт.





Рис. 2. Схема регулировки дверей.



Регулировка расстояния от корпуса (I-II).
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.


Регулировка наложения двери (II-III).
Ослабить установочный винт (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Регулировка по высоте (III-III).
Ослабить шурупы (3). Выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.


ВНИМАНИЕ!

При установке фасада с рисунком
обратить внимание на маркировку
фасадов, находящихся с торца.

Вариант установка цоколя




При монтаже ручки досверлите
отверстие ф5



После выравнивания шкафов
досверлить отверстия ф5

Схема установки накладной ручки



Совместите глухие отверстия на фасаде
с отверстиями в ручке и заверните 2 шурупа 3,5х16.