



ШКАФ-СТОЛ ПОД МОЙКУ С 1-ОЙ ДВЕРЬЮ





Инструмент для сборки



П 85Н (500)

Спецификация фурнитуры для сборки каркаса

Фурнитура	85Н
ф1 Эксцентрик Заглушка	6 шт
ф2 Шток	6 шт
ф3 Шкант	4 шт
ф4 Опора	4 шт
ф5 Клипса	2 шт
ф6 Винт	4 шт
ф7 Шуруп 4x16	28 шт
ф10 Гвоздь 2x20	18 шт.
ф11 Футорка	10 шт
ф13 стяжка межсекционная Винт Муфта стяжки	2шт
ф14 Уголок фигурный	2шт
ф15 Подпятник	2шт



Спецификация фурнитуры для сборки дверей

Фурнитура		805н
ф16	Ручка-скоба  к фасаду "Бордо" Ручка накладная  +шуруп 3,5х16-2шт  к фасаду "Асти"	1 шт
ф18	Шуруп 4х13 	4 шт
ф19	Корпус петли 	2 шт
ф20	Планка 	2 шт.
ф21	Амортизатор 	2 шт.





Рис. 2. Схема регулировки дверей.




Регулировка расстояния от корпуса (I-I).
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наклона двери (II-II).
Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наклон двери. Установочный винт снова затянуть.

Регулировка по высоте (III-III).
Ослабить шурупы (3), выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

ВНИМАНИЕ!

При установке фасада с рисунком
обратить внимание на маркировку
фасадов, находящихся с торца.



Вариант установка цоколя







Схема установки накладной ручки



Совместите глухие отверстия на фасаде
с отверстиями в ручке и заверните 2 шурупа 3,5х16.