





ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ

Спецификация фурнитуры для сборки каркаса


Инструмент для сборки



П 4
(400)




П 64
(400)




Обратите внимание на установку футорок.

Установить планки петли в отверстия рядов 4 5, 19 20 или 16 17




Фурнитура	П 4 П 64
φ1 Эксцентрик Заглушка 	8 шт
φ2 Шток 	8 шт
φ3 Шуруп 4x30 	4 шт
φ5 Гвоздь 2x20 	12 шт.
φ6 Футорка 	8шт
φ7 Полкодержатель 	8 шт
φ8 Планка для навеса левая правая	1компл.
φ9 Навес регулируемый 	2шт
φ10 Клин 	4 шт
φ11 Шуруп 3x20 	4 шт
φ13 стяжка межсекционная Винт Муфта стяжки	2шт



Спецификация фурнитуры для сборки дверей

Фурнитура			П 4 П 64
ф14	<p>Ручка-скоба к фасаду "Бордо"</p> <p>Ручка накладная + шуруп 3,5х6-2шт к фасаду "Асти"</p>	1 шт	
ф15	Шуруп 4х16	4 шт	
ф16	Шуруп 4х13	4 шт	
ф17	Корпус петли	2 шт	
ф18	Планка	2 шт	
ф19	Амортизатор	2 шт	



При монтаже ручки досверлите
отверстие $\varnothing 5$





Схема регулировки дверей.

ВНИМАНИЕ!


При установке фасада с рисунком
обратить внимание на маркировку
фасадов находящихся с торца.



Регулировка расстояния от корпуса (I-II).
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать
расстояние между корпусом и дверью. Затем
установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-III).
Ослабить установочный винт (1), регулировочным
винтом (2) отрегулировать наложение двери.
установочный винт снова затянуть.

Регулировка по высоте (III-III).
Ослабить шурупы (3). Вывести дверь по высоте
и снова затянуть шурупы.



Навеска изделия на стену



установка задней стенки





Схема установки накладной ручки



Совместите глухие отверстия на фасаде
с отверстиями в ручке и заверните 2 шурупа 3,5х16.

Установка и стяжка корпусов
навесных шкафов

