





ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ

Инструмент для сборки





П 8 (800)

Футорки установите в отверстия 4, 5, 19, 20



Установить планки петли в отверстия рядов 4, 5, или 19, 20




Спецификация фурнитуры для сборки каркаса


	Фурнитура	П 8
ф1	Эксцентрик Заглушка 	8 шт
ф2	Шток 	8 шт
ф3	Шуруп 4x20 	4 шт
ф4	Профиль Н 1-600мм 	1 шт
ф5	Гвоздь 2x20 	12 шт.
ф6	Футорка 	9 шт
ф7	Полкодержатель 	8 шт
ф8	Планка для навеса правая левая	1 комп.
ф9	Навес регулируемый 	2 шт
ф10	Клин 	4 шт
ф11	Шуруп 3x20 	4 шт
ф12	стяжка межсекционная Винт Муфта стяжки 	2 шт

Спецификация фурнитуры для сборки дверей

Фурнитура	П 8
<p>ф14 Ручка-скоба к фасаду "Бордо" Ручка накладная + шуруп 3,5х16-2шт к фасаду "Асти"</p>	2 шт
<p>ф15 Шуруп 4х16</p>	8 шт
<p>ф16 Шуруп 4х13</p>	8 шт
<p>ф17 Корпус петли</p>	4 шт.
<p>ф18 Планка</p>	4 шт.
<p>ф19 Амортизатор</p>	4 шт.
<p>ф20 Посудосушитель</p>	1 комп.




При монтаже ручки досверлите
отверстие $\varnothing 5$



ВНИМАНИЕ!

При установке фасада с рисунком
обратить внимание на маркировку
фасадов, находящихся с торца.


Схема регулировки дверей.



Регулировка расстояния от корпуса (I-II).
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать
расстояние между корпусом и дверью. Затем
установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-III).
Ослабить установочный винт (1), регулировочным
винтом (2) отрегулировать наложение двери.
установочный винт снова затянуть.


Регулировка по высоте (III-III).
Ослабить шурупы (3), выровнять дверь по высоте
и снова затянуть шурупы.



Регулировка в
вертикальной плоск.

Регулировка в
горизонт. плоск.

Навеска изделия на стену



установка задней стенки





Схема установки накладной ручки



Совместите глухие отверстия на фасаде
с отверстиями в ручке и заверните 2 шурупа 3,5х16.

Установка и стяжка корпусов навесных шкафов

