





ШКАФ-СТОЛ КУХОННЫЙ С 3-мя ЯЩИКАМИ

Инструмент для сборки





П 163 (600)

Установить футорки в ряды 3, 10, 19




Установить шариковые направляющие в ряды 3, 10, 19



Спецификация фурнитуры для сборки каркаса

Фурнитура	П 163
ф1 Эксцентрик Заглушка	8 шт
ф2 Шток	8 шт
ф3 Шкант	4 шт
ф4 Опора	4 шт
ф5 Клипса	2 шт
ф6 Винт	4 шт
ф7 Шуруп 4x16	16 шт
ф8 Шуруп 4x30	4 шт
ф9 Профиль Н L=666мм	1 шт
ф10 Гвоздь 2x20	18 шт
ф11 Футорка	14шт
ф13 стяжка межсекционная Винт Муфта стяжки	2шт
ф26 Подпятник	2шт
ф12 Шуруп 35x16	12 шт



Спецификация фурнитуры для сборки ящиков

Фурнитура	П163		
<p>Ручка-скоба</p>  <p>к фасаду "Бордо"</p> <p>Ручка накладная</p> <p>+шуруп 3,5х6-2шт</p> <p>к фасаду "Асти"</p>	1 шт	х 3	
<p>Шуруп 4х6</p> 	6 шт	х 3	
<p>Винт-конфирмат</p> 	8 шт	х 3	
<p>Ключ</p> 	1 шт		
<p>Штифт метал.</p> 	2 шт	х 3	
<p>Амортизатор</p> 	2 шт	х 3	
<p>Шуруп 4х50</p>  <p>к фасаду "Бордо"</p> <p>Шуруп 4х30</p>  <p>к фасаду "Асти"</p>	2 шт	х 3	
<p>Шариковые направляющие</p>  <p>L=100мм</p>	1 комп.	х 3	
<p>Шуруп 3х20</p> 	10 шт	х 3	
<p>Шайба мебель.</p> 	10 шт	х 3	
<p>Шуруп 4х30</p> 	2 шт	х 3	

