



ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ С 2-мя ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ДВЕРКАМИ

Инструмент для сборки





П 19 (600)



Спецификация фурнитуры для сборки каркаса

Фурнитура	П 19
ф1 Эксцентрик Заглушка	12 шт
ф2 Шток	12 шт
ф3 Шуруп 4x30	4 шт
ф4 Профиль Н L=327мм	2 шт
ф5 Гвоздь 2x20	12 шт.
ф6 Футорка	10 шт.
ф8 Планка для навеса	1 комп.
ф8 Навес регулируемый	2шт
ф10 Клин	4 шт
ф11 Шуруп 3x20	4 шт
ф12 стяжка межсекционная Винт	2шт
Муфта стяжки	
ф13 Подъемник газ	4 шт.









Футорки установите в отверстия 2, 10, 20, 21



Установить планки петли на стенки горизонтальные согласно наколам




Спецификация фурнитуры для сборки дверей

Фурнитура		П 19
ф14	<p>Ручка-скоба</p>  <p>к фасаду "Бордо"</p> <p>Ручка накладная</p>  <p>+ шуруп 3,5х16-2шт</p> <p>к фасаду "Астия"</p>	2 шт
ф15	<p>Шуруп 4х16</p> 	8 шт
ф16	<p>Шуруп 4х13</p> 	8 шт
ф17	<p>Корпус петли 90°</p> 	2 шт
ф18	<p>Планка</p> 	4 шт
ф19	<p>Амортизатор</p> 	4 шт
ф20	<p>Корпус петли полунакладная</p> 	2 шт

ВНИМАНИЕ!

При установке фасада с рисунком обратить внимание на маркировку фасадов, находящихся с торца.

При монтаже ручки досверлите отверстие $\varnothing 5$



Установка и стяжка корпусов навесных шкафов







Схема регулировки дверей.



установка задней стенки



Навеска изделия на стену





Схема установки накладной ручки



Совместите глухие отверстия на фасаде с отверстиями в ручке и заверните 2 шурупа 3,5х16.