





# ШКАФ-СТОЛ КУХОННЫЙ С 1-ОЙ ДВЕРКОЙ

Инструмент для сборки





П 104 (400)

Футорки установите в отверстия 4, 5, 19, 20




Установить планки петли в отверстия рядов 4, 5, 19, 20.



Спецификация фурнитуры для сборки каркаса

Фурнитура	П 104
ф1 Эксцентрик Заглушка 	8 шт
ф2 Шток 	8 шт
ф3 Шкант 	4 шт
ф4 Опора 	4 шт
ф5 Клипса 	2 шт
ф6 Винт 	4 шт
ф7 Шуруп 4x16 	16 шт
ф8 Шуруп 4x30 	4 шт
ф10 Гвоздь 2x20 	16 шт.
ф11 Футорка 	6 шт
ф12 Полкодержатель 	4шт
ф13 стяжка межсекционная Винт Муфта стяжки 	2шт
ф26 Подпятник 	2шт



## Спецификация фурнитуры для сборки дверей

Фурнитура		П 104
ф16	<p>Ручка-скоба</p>  <p>к фасаду "Бордо"</p> <p>Ручка накладная</p>  <p>+шуруп 3,5х16-2шт</p>  <p>к фасаду "Асти"</p>	1 шт
ф7	<p>Шуруп 4х16</p> 	4 шт
ф18	<p>Шуруп 4х13</p> 	4 шт
ф19	<p>Корпус петли</p> 	2 шт.
ф20	<p>Планка</p> 	2 шт.
ф21	<p>Амортизатор</p> 	2 шт.

### Вариант установка цоколя








Рис. 2. Схема регулировки дверей.




### ВНИМАНИЕ!

При установке фасада с рисунком обратить внимание на маркировку фасадов, находящихся с торца.



### Схема установки накладной ручки



Совместите глухие отверстия на фасаде с отверстиями в ручке и заверните 2 шурупа 3,5х16.