





Инструмент для сборки





П 129 (1000)


Футорки установите в отверстия 1, 2



Установите уголок фигурный в футорки



Фурнитура	Кол-во
ф1 Эксцентрик Заглушка	6 шт
ф2 Шток	6 шт
ф3 Шкант	4 шт
ф4 Опора	4 шт
ф5 Клипса	2 шт
ф6 Винт	4 шт
ф7 Шуруп 4x16	28 шт
ф8 Шуруп 4x30	6 шт
ф9 Уголок фигурный	2шт
ф10 Гвоздь 2x20	4 шт
ф11 Футорка	6 шт
ф12 Уголок пласт.	4шт
ф13 Стяжка межсекционная Винт	3шт
ф14 Муфта стяжки	2шт
ф15 Подпятник	2шт
ф16 Винт- конфирмат	1 шт
ф17 Ключ	1 шт
ф18 Шуруп 4x45	8 шт



## Спецификация фурнитуры для сборки дверей

	Фурнитура	Кол-во
ф16	<p>Ручка-скоба</p>  <p>к фасаду "Бордо"</p> <p>Ручка накладная</p>  <p>+шуруп 3,5х16-2шт</p> <p>к фасаду "Астия"</p>	1 шт
ф7	<p>Шуруп 4х16</p> 	4 шт
ф18	<p>Шуруп 4х13</p> 	4 шт
ф19	<p>Корпус петли 180°</p> 	2 шт
ф20	<p>Планка петли 180°</p> 	2 шт
ф21	<p>Амортизатор</p> 	2 шт

### Вариант установка цоколя








Рис. 2. Схема регулировки дверей.



### ВНИМАНИЕ!

При установке фасада с рисунком обратить внимание на маркировку фасадов, находящихся с торца.



### Схема установки накладной ручки

