





# ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ

Инструмент для сборки




П 5  
(500)





П 65  
(500)

Спецификация фурнитуры  
для сборки каркаса

Фурнитура		
ф1	Эксцентрик Заглушка	8 шт
ф2	Шток	8 шт
ф3	Шуруп 4x30	4 шт
ф5	Гвоздь 2x20	12 шт
ф6	Футорка	6шт
ф7	Полкодержатель	8 шт
ф8	Планка для навеса левая правая	1комп.
ф9	Навес регулируемый	2шт
ф10	Клин	4 шт
ф11	Шуруп 3x20	4 шт
ф13	стяжка межсекционная Винт Муфта стяжки	2шт




Установить планки петли в отверстия рядов 4 5, 19 20.



# Спецификация фурнитуры для сборки дверей

Фурнитура		
ф14	<p>Ручка-скоба к фасаду "Бордо" Ручка накладная + шуруп 3,5х6-2шт к фасаду "Асти"</p>	1 шт
ф15	<p>Шуруп 4х16</p>	4 шт
ф16	<p>Шуруп 4х13</p>	4 шт
ф17	<p>Корпус петли</p>	2 шт
ф18	<p>Планка</p>	2 шт
ф19	<p>Амортизатор</p>	2 шт



При монтаже ручки досверлите  
отверстие  $\varnothing 5$





Схема регулировки дверей.

**ВНИМАНИЕ!**


При установке фасада с рисунком  
обратить внимание на маркировку  
фасадов, находящихся с торца.



Регулировка расстояния от корпуса (I-I).  
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать  
расстояние между корпусом и дверью. Затем  
установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II).  
Ослабить установочный винт (1), регулировочным  
винтом (2) отрегулировать наложение двери.  
установочный винт снова затянуть.

Регулировка по высоте (III-III).  
Ослабить шурупы (3). Выровнять дверь по высоте  
и снова затянуть шурупы.



Установка навеса

Навеска изделия на стену



установка задней стенки





Схема установки накладной ручки



Совместите глухие отверстия на фасаде  
с отверстиями в ручке и заверните 2 шурупа 3,5х16.

Установка и стяжка корпусов  
навесных шкафов

