**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

**СЛЕДУЕТ:**

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

1 Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.


Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

**Уважаемые покупатели!** При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.



# Инструкция по сборке

**ВНИМАНИЕ !**  
Сборку производить вдвоем.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

- 1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.
- 3 Сборку производить на ровной , горизонтальной, чистой и твердой поверхности, Спецификация деталей

| Наименование                      | НПоз  | Кол-во | Размеры, мм |
|-----------------------------------|-------|--------|-------------|
| Стенка вертикальная правая, левая | 1, 1a | 2      | 223x362     |
| Стенка горизонтальная верхняя     | 2     | 1      | 600x386     |
| Стенка полка                      | 3     | 2      | 566x362     |
| Стенка полка                      | 3д    | 1      | 566x362     |
| Плинтус                           | 4     | 1      | 566x80      |
| Дверь                             | 5     | 2      | 297x238     |
| Стенка задняя                     | 6     | 6      | 595x359     |

## Спецификация фурнитуры

| ф1       | ф2             | ф3          | ф4                        | ф5               | ф6          |
|----------|----------------|-------------|---------------------------|------------------|-------------|
| Подвеска | Винт-конфирмат | Ключ        | Эксцентрик Заглушка       | Шток             | Амортизатор |
| 2 шт.    | 6 шт.          | 1 шт.       | 12 шт.                    | 12 шт.           | 4 шт.       |
| Планка   | Корпус         | ф9          | ф10                       | ф11              | ф12         |
| 8 шт.    | 8 шт.          | Подпятник   | Штанга выдвижная L=350 мм | Профиль L=584 мм | Ручка       |
|          |                | 5 шт.       | 1 шт.                     | 5 шт.            | 2 шт.       |
|          | ф14            | ф15         | ф16                       | ф17              | ф26         |
|          | Шуруп 4x16     | Гвоздь 2x20 | стяжка межсекционная      | Муфта стяжки     | Винт 4x25   |
|          | 40 шт.         | 60 шт.      | Винт                      | 2 шт.            | 2 шт.       |


## СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу: [sales@mlk-mebel.ru](mailto:sales@mlk-mebel.ru)  
сайт: [mlk-mebel.ru](http://mlk-mebel.ru)

Во избежании опрокидывания изделия закрепите к стене с помощью фурнитуры 14, 19


Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

## Установка и стяжка корпусов



Каждое изделие скрепить между собой стяжкой межсекционной, досверлив отверстия ф5мм в стенках вертикальных.

## Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (II-III)  
Ослабить шуруп (б) выравнивая дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-II)  
Ослабить установочный винт (а) и отрегулировать установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-III)  
Ослабить установочный винт (б) регулировочным винтом (в) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

