




РОССИЯ
АО "Можгинский лесокомбинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Модульная спальня "МИШЕЛЬ"

Тумба прикроватная



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1. Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Спецификация деталей

Наименование	НПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	31, 31а	2	441х382
Стенка горизонтальная	30а	1	452х382
Крышка	30	1	452х382
Планка соединительная	33	1	418х60
Стенка задняя (ДВП)	34	2	445х233
Ящик 2 шт.:			
Дно ящика	37	2	388х348
Стенка наклонная ящика	36	1	447х216
Стенка наклонная ящика	36а	1	447х216
Задняя, передняя стенка ящика	9, 9а	4	380х118
Стенка боковая ящика	35, 35а	4	350х138

Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат 20 шт.	ф2 Ключ 1 шт.	ф3 Шуруп 4х6 28 шт.	ф4 Шуруп 35х16 12 шт.	ф5 Гвоздь 2х20 36 шт.	ф6 Амортизатор 4 шт.	ф7 Ручка показана условно 2 шт.
ф8 Ножка 4 шт.	ф9 Эксцентрик 8 шт.	ф10 Шток эксцентрика 8 шт.	ф11 Шарики направляющие 2 компл. L=350*	ф12 Заглушка для эксцентрика 8 шт.	ф14 Шкант 8х30 4 шт.	ф15 Шуруп 4х50 4 шт.
ф16 Профиль Н L=418мм 1 шт.						

Схема сборки ящика





Схема сборки каркаса



Установка шариковых направляющих





Схема установки задней стенки и дна ящиков.



Нанесите сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не меняющие потребительских свойств изделия.

Изделие готово к эксплуатации.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru