



Виола 2


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф 1-дв для платья и белья



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.


Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	36, 36a	2	2169x554
Стенка горизонтальная	37	3	418x554
Стенка горизонтальная (верхняя)	37a	1	418x554
Карниз	38	1	450x90
Полка	39	3	414x540
Стенка задняя (ДВП 0)	40	4	445x518
Плинтус	14	1	418x88
Плинтус задний	41	1	418x88
Дверь	10a	1	2074x447

Спецификация фурнитуры

φ1 Винт-конфирмат	φ2 Ключ	φ4 Шуруп 4x16	φ5 Гвоздь 2x20	φ6 Полко-держатель	φ7 Планка петли	φ8 Корпус петли
20 шт.	1 шт.	28 шт.	48 шт.	12 шт.	4 шт.	4 шт.
φ9 Ручка	φ10 Амортизатор	φ11 Подпятник	φ12 Подвес	φ13 Профиль Н L=416мм	φ14 Заглушка к конфирмату	φ15 Штангодержатель
1 шт.	2 шт.	4 шт.	2 шт.	3 шт.	20 шт.	2 шт.
			φ16 Штанга металлическая овальная L=411мм	φ17 Уголок	стяжка межсекционная	
			1 шт.	2 шт.	Винт	Муфта стяжки
					2 шт.	2 шт.

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядами стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия φ5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Установка шариковых направляющих






Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.




Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3) выравнивать дверь по высоте и снова затянуть шурупы.
Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.
Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.



Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока