


## Модульная спальня "Виола-2"

### Тумба прикроватная



#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

##### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

##### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

#### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1. Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

## Спецификация деталей


Наименование	МПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	11а	2	436x362
Стенка горизонтальная	12	2	418x362
Крышка	13	1	466x412
Плинтус	14	1	418x88
Стенка задняя (ДВП)	15	1	445x360
Ящик:			
Дно ящика	16	1	368x348
Стенка наклонная ящика	17	1	447x189
Задняя, передняя стенка ящика	18/18а	2	360x118
Стенка боковая ящика	19	2	350x138

## Спецификация фурнитуры


<b>ф1</b> Винт-конфирмат 18 шт.	<b>ф2</b> Ключ 1 шт.	<b>ф3</b> Шуруп 4x16 6 шт.	<b>ф4</b> Шуруп 35x16 6 шт.	<b>ф5</b> Гвоздь 2x20 20 шт.	<b>ф6</b> Амортизатор 2 шт.	<b>ф7</b> Ручка показана условно 1 шт.
<b>ф8</b> Шуруп 3x20 10 шт.	<b>ф9</b> Эксцентрик 4 шт.	<b>ф10</b> Шток эксцентрика 4 шт.	<b>ф11</b> Шариковые направляющие 1 компл. L=350*	<b>ф12</b> Заглушка для эксцентрика 4 шт.	<b>ф13</b> Порятник 4 шт.	<b>ф14</b> Шкант металл 2 шт.

<b>ф15</b> Винт 4x40 2 шт.
----------------------------------


## Схема сборки ящика




## Схема сборки каркаса



## Установка шариковых направляющих



## Схема установки задней стенки и дна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность швов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не меняющие потребительских свойств изделий.

Изделие готово к эксплуатации.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: [sales@mlk-mebel.ru](mailto:sales@mlk-mebel.ru)

сайт: [mlk-mebel.ru](http://mlk-mebel.ru)