



Виола 2


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Стол письменный



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50–70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–93, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы–10лет

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат	ф2 Заглушка к конфирмату	ф3 Ключ	ф4 Ручка	ф5 Винт 4x40	ф3 Амортизатор	ф11 Шариковая направляющая L=400*
38 шт.	12 шт.	2 шт.	3 шт.	6 шт.	6 шт.	3 компл.
ф6 Эксцентрик	ф7 Шток	ф8 Заглушка к Подпятник эксцентрику	ф9 Подпятник	ф10 Гвоздь 2x20	ф4 Шкант метал.	ф5 Шуруп 3,5x16
17 шт.	17 шт.	13 шт.	4 шт.	8 шт.	6 шт.	12 шт.
ф16 Шуруп 3x20	ф17 Шуруп 4x16	ф19 Винт	ф20 Муфта	ф20 Стяжки	ф10 Гвоздь 2x20	ф5 Шуруп 3,5x16
30 шт.	18 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	8 шт.	12 шт.

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размер, мм
Стенка вертикальная левая, правая	1, 1a	2	426x730
Стенка вертикальная левая, правая	2, 2a	2	577x409
Стенка горизонтальная	3	1	418x409
Крышка	4	1	1250x600
Накладка декоративная левая, правая	5, 5a	2	730x86
Стенка бортик	6	1	1234x122
Царга	7	1	1125x577
Ящик 3шт :			
Стенка ящика передняя, задняя	8, 8a	6	360x118
Стенка ящика боковая	9	6	400x138
Стенка ящика наклонная	10	3	447x189
Дно ящика	11	3	368x398






Схема сборки ящика



Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковочных до окончания гарантийного срока.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Схема установки дна ящиков.



Установка шариковых направляющих

