


**Подростковая серия**
"Джимми", "Адель". "Граффити"**Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде

Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для книг с 2 дверками.**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50–70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

–протирать изделия с фотопечатью спиртосодержащими растворами**СЛЕДУЕТ:**

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы–10лет

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина


Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	16, 1b	2	436x216
Стенка горизонтальная	2	3	418x426
Стенка горизонтальная верхняя	95	1	451x446
Полка	3	4	414x422
Дверь верхняя, нижняя	4, 4a	2	447x573
Плинтус	5	1	418x80
Стенка задняя (ДВП)	6	4	445x511


Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат	ф2 Ключ	ф6 Заглушка к эксцентрику	ф4 Шуруп 4x16	ф5 Гвоздь 2x20	ф6 Полко-держатель
6 шт.	1 шт.	12 шт.	20 шт.	62 шт.	16 шт.
ф7 Планка	ф8 Корпус	ф9 Ручка	ф10 Амортизатор	ф11 Подпятник	ф12 Эксцентрик Заглушка
4 шт.	4 шт.	2 шт.	4 шт.	5 шт.	12 шт.
ф13 Шток	ф14 Подвес	ф15 Профиль Н L=416мм	СТЯЖКА МЕЖСЕКЦИОННАЯ		
12 шт.	2 шт.	3 шт.	Винт	Муфта стяжки	
			2 шт.	2 шт.	

Схема установки задней стенки шкафа.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагональ. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.



Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru


Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящих шкафами, просверлив самостоятельно отверстия и в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (ш-ш)
Ослабить шурупы (ф2), выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.
Регулировка расстояния от корпуса (л-л)
Ослабить установочный винт (ф1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.
Регулировка наложения двери (л-л)
Ослабить установочный винт (ф1) регулировочным винтом (ф2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.