


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранения внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде




ВНИМАНИЕ !


Сборку производить вдвоем.

- 1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.
- 3 Сборку производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности.

Набор мебели для гостиной "Невада"



Шкаф для одежды



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия;
- применение твердых приспособлений: скрепка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы– 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше

Спецификация деталей

№Поз	Наименование	кол-во
30	Дверь	4
29	накладка	2
31	Стенка вертикальная	1
31a	Стенка вертикальная	1
32	Стенка горизонтальная	1
35, 35a	Стенка горизонтальная	3
28	Стенка задняя (ДВП)	4

Спецификация фурнитуры





















<p>φ1 Винт-конфирмат</p>  <p>16 шт.</p>	<p>φ2 Ключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>φ4 Шуруп 4x16</p>  <p>40 шт.</p>	<p>φ5 Гвоздь 2x20</p>  <p>50 шт.</p>	<p>φ6 соединитель фасадов</p>  <p>8 шт.</p>	<p>φ7 Планка петли</p>  <p>8 шт.</p>
<p>φ8 Корпус петли</p>  <p>8 шт.</p>	<p>φ9 Ручка</p>  <p>2 шт.</p>	<p>φ10 Амортизатор</p>  <p>4 шт.</p>	<p>φ11 Подпятник</p>  <p>5 шт.</p>	<p>φ12 Подвес</p>  <p>2 шт.</p>	<p>φ13 Профиль H L=867мм</p>  <p>3 шт.</p>
<p>φ14 Заглушка к конфирмату</p>  <p>16 шт.</p>	<p>φ15 Штангодержатель</p>  <p>2 шт.</p>	<p>φ16 Штанга металлическая овальная L=862мм</p>  <p>1 шт.</p>	<p>стяжка межсекционная Винт</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Муфта стяжки</p>  <p>2 шт.</p>	<p>φ17 Эксцентрик</p>  <p>3 шт.</p>
					<p>φ18 Шток</p>  <p>3 шт.</p>



Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (II-III)
Ослабить шурупы (3) выравнивать дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-II)
Ослабить установочный винт (I) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-III)
Ослабить установочный винт (I) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.




Установка и стяжка корпусов изделий



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия φ5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

После выровнивания шкафов просверлите отверстия φ5

Схема установки задней стенки шкафа



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы створок.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу :

E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока