



Модульная спальня "Мишель"


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф угловой



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина _____

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная	16	3	2218x554
Накладка	24	1	404x150
Дверь	25, 25а	2	1106x447
Стенка горизонтальная верхняя	63	1	888x888
Стенка горизонтальная нижняя	64	1	888x888
Стенка-перегородка горизонтальная	65	2	855x554
Стенка вертикальная	66	1	2218x362
Полка	67	4	537x297
Стенка горизонтальная	71	1	551x301
Стенка задняя ДВП	68	2	1122x330
Стенка задняя ДВП	69	5	882x448

Все замечания и пожелания присылайте
по адресу: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Спецификация фурнитуры






















ф1 Винт-конфирмат  16 шт.	ф2 Ключ  1 шт.	ф16 Эксцентрик  12 шт.	ф4 Шуруп 4x16  48 шт.	ф5 Гвоздь 2x20  100 шт.	ф6 Полко-держатель  18 шт.	ф7 Планка петли 135°  4 шт.
ф8 Корпус петли 135°  4 шт.	ф9 Ручка  1 шт.	ф11 Опора  6 шт.	ф12 Подвес  2 шт.	ф13 Штангодержатель  2 шт.	ф14 Штанга металлическая овальная L=847мм  1 шт.	ф15 Профиль Н L=853мм  4 шт.
ф17 Шток  12 шт.	ф18 Шуруп 4x25  8 шт.	ф19 Шуруп 4x50  2 шт.	ф20 Шкант металл  4 шт.	стяжка межсекционная Винт  2 шт.	Муфта стяжки  2 шт.	

Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3), выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.


Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери, установочный винт снова затянуть.

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.





Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Для установки ручки (ф9, ф19) досверлите отверстия в нужной детали двери (25 или 25а, в зависимости от открывания двери) сверлом диаметром 5 мм сквозь отверстия в детали 24.

В местах выхода сверла подложите деревянный брусок.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока





Изготовитель оставляет за собой право на
 внесение изменений в детализовку изделия,
 состав, вид и комплектность фурнитуры.