

## Модульная спальня "Мишель"


### Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

#### Туалетный столик



#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10\*до 28\*С и относительной влажности 50–70%.

##### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

##### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

#### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы– 10лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.























Все замечания и пожелания присылайте  
по адресу: [sales@mlk-mebel.ru](mailto:sales@mlk-mebel.ru)  
сайт: [mlk-mebel.ru](http://mlk-mebel.ru)

Сохраняйте инструкции и этикетки  
с упаковок до окончания  
гарантийного срока



## Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая левая	80,80a	2	660x426
Крышка тумбы	79	1	452x446
Стенка горизонтальная нижняя	79a	1	452x446
Крышка	85	1	902x450
Стенка вертикальная	75	1	784x426
Планка соединительная	43	1	418x60
Стенка вертикальная малая	78	1	426x76
Полка	84	1	416x416
Стенка задняя (ЛДСП)	77	1	650x266
Дверь	83	1	447x435
Стенка задняя ДВП	81	2	445x342
Ящик тумбы			
Стенка боковая	8, 8a	2	400x138
Стенка передняя задняя	9, 9a	2	360x118
Стенка накладная	48	1	447x216
Дно (ДВП)	50	1	368x389
Ящик стола			
Стенка накладная	76	1	897x70
Стенка-перегородка	90	2	368x60
Стенка передняя	91	1	810x60
Стенка задняя	91a	1	810x60
Стенка боковая	92	2	400x60
Дно (ДВП)	93	1	837x398


## Спецификация фурнитуры

<p>ф1 Винт-конфирмат</p>  <p>26 шт.</p>	<p>ф2 Ключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>ф3 Заглушка к конфирмату</p>  <p>26 шт.</p>	<p>ф4 Эксцентрик</p>  <p>10 шт.</p>	<p>ф5 Шток</p>  <p>10 шт.</p>	<p>ф6 Заглушка к эксцентрику</p>  <p>10 шт.</p>
<p>ф7 Ручка</p>  <p>3 шт.</p>	<p>ф8 Амортизатор</p>  <p>6 шт.</p>	<p>ф23 Шуруп 4x30</p>  <p>8 шт.</p>	<p>ф10 Пояс</p>  <p>2 шт.</p>	<p>ф11 Профиль Н L=417мм</p>  <p>1 шт.</p>	<p>ф12 Шкант 8x30</p>  <p>4 шт.</p>
<p>ф13 Шариковая направляющая</p>  <p>2 компл. L=400*</p>	<p>ф14 Гвоздь 2x20</p>  <p>70 шт.</p>	<p>ф15 Шуруп 4x50</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф16 Ножка</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф17 Полкодержатель</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф18 Шуруп 4x16</p>  <p>40 шт.</p>
<p>ф19 Шуруп 3,5x16</p>  <p>12 шт.</p>	<p>ф20 Корпус петли</p>  <p>2 шт.</p>	<p>ф21 Планка петли</p>  <p>2 шт.</p>	<p>ф22 Подпятник</p>  <p>2 шт.</p>		

## Сборка тумбы




## Схема установки задней стенки и дна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.



### Сборка ящика

