


МЛК
мебельная фабрика



EAC

РОССИЯ
АО "Можгинский лесокомбинат"
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбординова, 52
Набор мебели для спальни "Мишель"
Кровать (1400) **Кровать (1600)**
с основанием из латофлексов



Рекомендуемый размер матраса 1400x2000

Рекомендуемый размер матраса 1600x2000

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10°до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления) ;
- содержать мебель в сырьих непроветриваемых помещениях мебель боится сырости ;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия .

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей ;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо .

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____


Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Инструкция по сборке



ВНИМАНИЕ!

Сборку производить вдвоем.

- Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.

Спецификация фурнитуры

$\phi 1$ *	$\phi 2$ *	$\phi 3$ *	$\phi 4$ *	$\phi 5$ *	$\phi 6$ конфирмат	$\phi 7$	$\phi 8$
Уголок СК-1	Шуруп 4x16	Винт M6x2	Подпятник	Гвоздь 2x20	Винт-конфирмат 4 шт.	Ключ	Шуруп 4x25
4 шт.	24 шт.	8 шт.	8 шт.	16 шт.		1 шт. *	22 шт.

Дополнительная спецификация фурнитуры для кровати с основанием из латофлексов

$\phi 10$ Шуруп 4x30	$\phi 11$ Эксцентрик	$\phi 12$ Двойной дюбель	$\phi 13$ Заглушка для эксцентрика	$\phi 14$ Шток	$\phi 4$ Подпятник	$\phi 5$ Гвоздь 2x20	$\phi 16$ Винт- конфирмат
26 шт.	6 шт	2 шт	6 шт	2 шт.	4 шт.	8 шт.	4 шт.



Спецификация деталей

Наименование	НПоз	Кол-во	Размеры	
			Кровать 14	Кровать 16
Спинка большая	1	1	1452x900	1652x900
Спинка малая	2	1	1444x344	1644x344
Царга	3 3 а	2	2010x344	2010x344
Накладка	1 а	2	1452x200	1652x200
Накладка малая	2 а	1	1444x200	1644x200
Распорка *	11, 11а	2	697x221	797x221
Стенка перегородка*	12	1	2010x296	2010x296
Бруск ЛДСП *	13	4	955x60	955x60
Латофлексы *	14	28	690	790

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока


Все замечания и пожелания присылайте
по адресу: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

*—дополнительные детали для кровати с основанием из латофлексов




3

Сборка спинки малой




4.

Соберите каркас кровати.



5.



Изделие готово к эксплуатации.
После установки латофлексов затянуть винты.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия,
состав, вид и комплектность фурнитуры.