

В состав гарнитура полки не входят (приобретаются отдельно)

Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде. Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплекуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы–10лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК
























Дата продажи магазином _____


Штамп магазина

Спецификация деталей

Наименование	№Поз	Кол-во
Дверь большая	20	1
Дверь шкафа	2а	1
Полка стекло	4	2
Стенка вертикальная правая	21	1
Стенка вертикальная левая	22	1
Стенка горизонтальная	7	2
Стенка горизонтальная нижняя	8	1
Стенка задняя (ДВП 0)	9	1
Стенка задняя (ДВП 0)	23	1
Стенка горизонтальная верхняя	11	1
Накладка (стекло)	24	1
Стекло (бок)	25	1
Ящик		
Стенка накладная	12а	1
Стенка передняя, задняя	13, 13а	2
Стенка боковая	14	2
Дно (ДВП0)	15	1

Спецификация фурнитуры


<p>ф1 Винт-конфирмат</p>  <p>12 шт</p>	<p>ф2 Ключ</p>  <p>1 шт</p>	<p>ф3 Эксцентрик</p>  <p>12 шт</p>	<p>ф4 Шток</p>  <p>12 шт</p>	<p>ф5 Планка</p>  <p>4 шт</p>	<p>ф6 Корпус</p>  <p>4 шт</p>
<p>ф7 Шариковая направляющая</p>  <p>1-3-мм 1-Комп</p>	<p>ф8 Шуруп 3x20</p>  <p>5 шт</p>	<p>ф9 Ножка</p>  <p>4 шт</p>	<p>ф10 Ручка</p>  <p>2 шт</p>	<p>ф11 Амортизатор</p>  <p>6 шт</p>	<p>ф12 Полкодержатель для стекла</p>  <p>8 шт</p>
<p>ф13 Гвоздь</p> 	<p>ф14 Шайба мебельная</p> 	<p>ф15 Толкатель push-to-open</p> 	<p>ф16 Шуруп 4x16</p> 	<p>ф17 Шуруп 4x30</p> 	<p>ф18 Шуруп 35x16</p> 
<p>ф19 Держатель стекла прозрачный</p>	<p>ф20 Шуруп 3x5</p>  <p>14 шт</p>	<p>ф21 Винт</p>  <p>2 шт</p>	<p>ф22 Муфта стяжки</p>  <p>2 шт</p>	<p>ф23 Шкант мет.</p>  <p>2 шт</p>	<p>ф24 Подвеска</p>  <p>2 шт</p>




1. Установите накладку (24) к дверке большой (20) при помощи ф19 и ф20 на расстоянии, указанном на схеме.
2. Установите стекло (25) к стенке вертикальной правой (21) при помощи фурнитуры ф19 и ф20 на расстоянии, указанном в схеме.
3. Совершите каркас изделия согласно схеме сборки.
4. Установите полку(4) на место при помощи ф12.
5. Скрепите рядом стоящие шкафы между собой стержком межсекционной, просверлив самостоятельно отверстия 85 мм в стенках вертикальных (22 и 21).
6. Прикрепите двери (2а и 20) к стенке вертикальной правой. отрегулируйте положение дверей (см. схему)
7. Совершите ящик (см. схему сборки). Установите ящик на место.

Схема сборки ящика

Установите ящик на место.



Установка шариковых направляющих



Установка и стяжка корпусов




Схема установки петли






Схема регулировки петли



установка задней стенки



Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не меняющие потребительских свойств изделия.

Все замечания и пожелания присылайте
по адресу : sales@mlk-mebel.ru
сайт : mlk-mebel.ru