



РОССИЯ  
АО "Можгинский лесокомбинат"  
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52  
"Виола 2"


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для платья и белья угловой.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50-70%.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

**СЛЕДУЕТ:**

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Сохраняйте инструкции и этикетки  
с упаковок до окончания  
гарантийного срока

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:  
E-mail: [sales@mlk-mebel.ru](mailto:sales@mlk-mebel.ru)  
сайт: [mlk-mebel.ru](http://mlk-mebel.ru)

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Спецификация деталей

Наименование	МПоэ	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	55, 56а	2	2169х554
Стенка вертикальная средняя	56	1	2048х426
Стенка вертикальная задняя	57	1	2048х426
Дверь	10	1	2074х446
Стенка горизонтальная верхняя, нижняя	58, 58а	2	870х870
Стенка горизонтальная малая	59	1	300х426
Стенка горизонтальная	60	2	654х426
Полка	61	4	236х412
Плинтус передний	62	1	446х88
Плинтус	63	2	446х88
Карниз	38	1	450х90
Стенка задняя	64	4	881х518
Стенка задняя	65	1	2075х471

Спецификация фурнитуры

ф1 Заглушка к конфирмату	ф2 Винт- конфирмат	ф3 Ключ	ф4 Уголок	ф5 Навес прямой	ф6 Штанго- держатель
22 шт.	34 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.	4 шт.
ф7 Планка петли 135	ф8 Корпус петли 135	ф9 Штанга L=846 мм	ф10 Профиль L=882 мм	ф12 Шуруп 4х16	ф13 Гвоздь 2х20
4 шт.	4 шт.	2 шт.	3 шт.	36 шт.	56 шт.
ф14 Подпятник	ф15 Ручка	ф16 Полкодержатель	стязка межсекционная	Винт	Муфта стязки
10 шт.	1 шт.	16 шт.		2 шт.	2 шт.

Установка и стязка корпусов

После выравнивания шкафов  
досверлить отверстия ф5

Каждое изделие скрепить между собой  
стязкой межсекционной, досверлив  
отверстия ф5мм в стенках вертикальных.

Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде

**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытием тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Сборка шкафа

Схема установки  
задней стенки

Схема регулировки двери

Регулировка по высоте (II-III)  
Ослабить шурупы (ф8) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.  
Регулировка расстояния от корпуса (I-II)  
Ослабить установочный винт (f) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.  
Регулировка наложения двери (II-III)  
Ослабить установочный винт (f) регулировочным винтом (ф2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Сборка стенки горизонтальной нижней