



Виола 2


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф 4х дв (с накладным зеркалом)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1. Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.


Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	1, 1a	2	2169x554
Стенка горизонтальная (верх./низ)	2, 2a	2	1768x554
Стенка горизонтальная внутр.	3	2	868x554
Стенка горизонтальная внутр.	4	6	434x554
Стенка вертикальная средняя	5, 5a	2	2048x554
Полка	6	4	430x540
Плинтус передний	7	1	1768x88
Плинтус задний	8	1	1768x88
Карниз	9	1	1800x142
Дверь большая	10	2	2074x446
Дверь малая	11	2	1690x447
Стенка задняя (ДВП)	12	4	884x518
Стенка задняя (ДВП)	13	4	1037x455
Ящик выдвижной:			
Стенка ящика накладная	14	2	897x189
Стенка ящика передняя	15	2	810x118
Стенка ящика задняя	16	2	810x118
Стенка ящика боковая	17	4	500x138
Дно ящика (ДВП)	18	2	818x498

Спецификация фурнитуры

<p>φ1 Винт-конфирмат</p> <p>68 шт.</p>	<p>φ2 Ключ</p> <p>2 шт.</p>	<p>φ24 Шуруп 35x16</p> <p>12 шт.</p>	<p>φ4 Шуруп 4x16</p> <p>96 шт.</p>	<p>φ5 Гвоздь 2x20</p> <p>100 шт.</p>	<p>φ6 Полкодержатель</p> <p>16 шт.</p>
<p>φ7 Планка петли</p> <p>14 шт.</p>	<p>φ8 Корпус петли</p> <p>14 шт.</p>	<p>φ9 Ручка</p> <p>8 шт.</p>	<p>φ10 Амортизатор</p> <p>12 шт.</p>	<p>φ11 Подпятник</p> <p>8 шт.</p>	<p>φ12 Подвес</p> <p>2 шт.</p>
<p>φ13 Профиль H L=866мм</p> <p>3 шт.</p>	<p>φ14 Заглушка к конфирмату</p> <p>64 шт.</p>	<p>φ15 Штангодержатель</p> <p>2 шт.</p>	<p>φ16 Штанга металлическая овальная L=863мм</p> <p>1 шт.</p>	<p>φ17 Шуруп 3x20</p> <p>64 шт.</p>	<p>φ18 Уголок</p> <p>5 шт.</p>
<p>φ19 Шайба мебельная</p> <p>32 шт.</p>	<p>СТЯЖКА межсекционная Винт</p> <p>2 шт.</p>	<p>Муфта стяжки</p> <p>2 шт.</p>	<p>φ21 Шкант метал.</p> <p>4 шт.</p>	<p>φ22 Шариковая направляющая</p> <p>2 компл. L=500*</p>	<p>φ23 Винт 4x40</p> <p>8 шт.</p>

Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Установка шариковых направляющих





Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3) выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.
Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.
Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Все замечания и пожелания
присылайте по адресу:

E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия φ5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

