



ЕАС

РОССИЯ
АО "Можгинский лесокомбинат"
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Виола 2


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем.

Шкаф 3х дв (с накладным зеркалом)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы– 10лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.


Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	21, 21a	2	2169x554
Стенка горизонтальная	22	2	868x554
Полка	23	4	540x430
Стенка горизонтальная	24	1	554x434
Стенка вертикальная средняя	25	1	2048x554
Стенка горизонтальная (верхняя)	26	1	1318x554
Стенка горизонтальная (нижняя)	26a	1	1318x554
Плинтус задний	27	1	1318x88
Карниз	28	1	1350x142
Плинтус передний	29	1	1318x88
Стенка задняя (ДВП)	30	4	868x516
Стенка задняя (ДВП)	31	1	2075x455
Дверь левая/правая	32	2	2074x446
Дверь средняя	33	1	2074x446

Спецификация фурнитуры


ф1 Винт-конфирмат 28 шт.	ф2 Ключ 1 шт.	ф4 Шуруп 4x16 72 шт.	ф5 Гвоздь 2x20 16 шт.	ф6 Полкодержатель 16 шт.	ф7 Планка петли 12 шт.
ф8 Корпус петли 12 шт.	ф9 Ручка 3 шт.	ф10 Амортизатор 6 шт.	ф11 Подпятник 8 шт.	ф12 Подвес 2 шт.	ф13 Профиль H L=868мм 3 шт.
ф14 Заглушка к конфирмату 18 шт.	ф15 Штангодержатель 2 шт.	ф16 Штанга металлическая овальная L=863мм 1 шт.	ф17 Шуруп 3x20 58 шт.	ф18 Уголок 4 шт.	ф19 Шайба мебельная 14 шт.
стяжка межсекционная					
Винт 2 шт.	Муфта стяжки 2 шт.				

Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.
Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.
Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

