



## Подростковая серия "Вояж"


### Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем.

#### Шкаф для книг с 2 дверками.



#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

##### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- применение твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

##### **СЛЕДУЕТ:**

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

**ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ** необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств

#### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина


## Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1б, 1в	2	426x216
Стенка горизонтальная	2	3	418x426
Стенка горизонтальная верхняя	9б	1	451x446
Полка	3	4	414x422
Дверь верхняя, нижняя	4, 4а	2	447x573
Плинтус	5	1	418x80
Стенка задняя (ДВП)	6	4	445x511


## Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат	ф2 Ключ	ф4 Шуруп 4x16	ф5 Гвоздь 2x20	ф6 Полкодержатель
6 шт.	1 шт.	20 шт.	62 шт.	16 шт.
ф7 Планка	ф8 Корпус	ф9 Ручка	ф10 Амортизатор	ф11 Подпятник
4 шт.	4 шт.	2 шт.	4 шт.	5 шт.
ф3 Шток	ф4 Подвес	ф5 Профиль Н L=46мм	ф6 Стяжка межсекционная	ф6 Заглушка к эксцентрику
12 шт.	2 шт.	3 шт.	2 шт.	12 шт.

## Схема установки задней стенки шкафа.




Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.



Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковкой до окончания гарантийного срока


Все замечания и пожелания присылайте по адресу :  
E-mail: [sales@mlk-mebel.ru](mailto:sales@mlk-mebel.ru)  
сайт: [mlk-mebel.ru](http://mlk-mebel.ru)

## Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, проверив самостоятельно отверстия ф5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

## Схема регулировки двери



### Регулировка по высоте (III-III)


Ослабить шурупы (3), выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы

### Регулировка расстояния от корпуса (I-I)

Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть

### Регулировка наложения двери (II-II)

Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть



Во избежание опрокидывания шкафа, установите на задних торцевых поверхностях боковой прямой навес (см. фурнитуру) и через него пригните изделие к стене (добель-гвоздь в комплект не входит).

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.