



## Подростковая серия "Вояж"


### Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплекуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

#### Шкаф для белья с ящиками.



#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- применение твердых приспособлений: скребок, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

#### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств.

#### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина


# Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1, 1a	2	428x216
Стенка горизонтальная	2	2	418x428
Стенка горизонтальная	2a	1	418x428
Стенка горизонтальная верхняя	3	1	451x446
Полка	3	4	414x422
Дверь	11	1	447x1649
Плинтус	5	1	418x80
Стенка задняя (ДВП)	6	4	445x511
Ящик 2шт	7	4	400x338
Стенка боковая	8	4	381x338
Стенка передняя, задняя	8a	4	381x338
Стенка накладная	9	2	447x489
Дно (ДВП 0)	10	2	389x391

## Спецификация фурнитуры


Винт-конфирмат	ф1	22 шт.	ф2	Ключ	1 шт.	ф4	Шуруп 4x46	20 шт.	ф5	Линейка 2x20	2 шт.	ф6	Полкодержатель	16 шт.
Планка	ф7	3 шт.	ф8	Корпус	3 шт.	ф9	Ручка	3 шт.	ф10	Амортизатор	6 шт.	ф11	Подпятник	5 шт.
Шток	ф13	12 шт.	ф14	Полоска	2 шт.	ф15	Профиль H L=46мм	3 шт.	ф16	Шуруп 4x40 с протачивкой	12 шт.	ф17	Шуруп 3x20	16 шт.
Штанг	ф19	4 шт.	ф20	Роликовая направляющая эксцентрик	4 шт.	ф21	Заглушка к направляющей эксцентрику	4 шт.	ф22	Стежка межсекционная	1 шт.	ф23	Винт	2 шт.
Металлическая штанга	ф24	4 шт.	ф25	2 козла, L=60"	2 шт.	ф26	Винт	2 шт.	ф27	Винт	2 шт.	ф28	Винт	2 шт.

## Установка и стяжка корпусов шкафов




Во избежание опрокидывания шкафа, закрепите его с помощью стяжки шкафов, просверлив самостоятельно отверстия 45 мм в стенках вертикальных и горизонтальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.


## Схема регулировки двери



**Регулировка по высоте (H-1)**  
Ослабить шурупы (3) выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.  
**Регулировка расстояния от корпуса (F-1)**  
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.  
**Регулировка наклона двери (F-2)**  
Ослабить установочный винт (1) регулировочным ключом (2) отрегулировать наклон двери установочный винт снова затянуть.



Во избежание опрокидывания шкафа, установите на задних горизонтальных поверхностях боковых панелей навес (см. фурнитуру) и через него пригните их к стене (роваль-гвоздь в комплект не входит).



## Схема установки задней стенки шкафа для ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность швов и зафиксируйте с помощью задней стенки на ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагоналей. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и стоек.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектацию фурнитуры. Все замечания и пожелания присылайте по адресу: E-mail: sales@mlk-mebel.ru сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкцию и этикетки с упаковкой до окончания гарантийного срока