



Подростковая серия "Вояж"


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для платья и белья угловой.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях; мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- применение твердых приспособлений: скребок, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина _____

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
Все замечания и пожелания присылайте
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплекуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,
 Спецификация фурнитуры






















ф1 Заглушка к конфирмату  6 шт.	ф2 Винт-конфирмат  18 шт.	ф3 Ключ  1 шт.
ф4 Эксцентрик  16 шт.	ф5 Шток  16 шт.	ф6 Штанго-держатель  4 шт.
ф7 Планка  5 шт.	ф8 Корпус I35°  5 шт.	ф9 Штанга L=720 мм  2 шт.
ф10 Профиль L=288 мм  1 шт.	ф11 Профиль L=252 мм  1 шт.	ф12 Профиль L=442 мм  1 шт.
	ф14 Шуруп 4x16  28 шт.	ф15 Гвоздь 2x20  74 шт.
ф16 Подпятник  10 шт.	ф17 Ручка  1 шт.	ф18 Полкодержатель  20 шт.
ф19 Заглушка к эксцентрику  16 шт.	Винт  2 шт.	Муфта стяжки  2 шт.


Схема установки задней стенки




Спецификация деталей

Наименование	НПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	100, 100a	2	2116x426
Полка	17	5	188x302
Перегородка горизонтальная малая	16	1	192x306
Плинтус	37	3	450x80
Стенка горизонтальная верхняя	96	1	761x761
Стенка горизонтальная нижняя	38a	1	744x744
Перегородка вертикальная	39	1	426x2020
Перегородка горизонтальная	40	2	728x426
Стенка задняя ДВП	41	3	377x2052
Дверь	42	1	477x2033
Стенка вертикальная	97	1	306x2020


Сборка стенки горизонтальной нижней



Сборка шкафа




Установка и стяжка корпусов



Каждое изделие скрепить между собой стяжкой межсекционной, досверлив отверстия Ø5мм в стенках вертикальных.

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (III-III)
 Ослабить шурупы (3) выравнивать дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
 Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)
 Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.