




РОССИЯ
АО "Можгинский лесокombинат"
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52
Подростковая серия
"Вояж"

Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

– протирать изделия с фотопечатью спиртосодержащими растворами

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребок, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК


























Дата продажи магазином _____

Штамп магазина



Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка горизонтальная верхняя	101	1	901x298
Стенка горизонтальная	102	2	901x298
Стенка горизонтальная	102a, 102b	2	901x298
Крышка	103	1	901x446
Стенка вертикальная лев/правая	104, 104a	2	466x426
Стенка вертикальная	105	6	313x298
Стенка вертикальная	106, 106a	2	313x282
Стенка вертикальная	107, 107a	2	313x298
Стенка задняя ЛДСП	109	5	313x266
Дверь	110, 110a	2	615x307
Стенка задняя (ДВП-О)	112	2	628x340
Стенка задняя (ДВП-О)	113	1	895x402
Стенка горизонтальная	12	1	868x426
Плинтус	13	2	868x80
Распорка	114	1	370x170
Ящик 2шт			
Стенка боковая	7	4	400x138
Стенка передняя, задняя	19, 19a	4	811x138
Стенка накладная	20	2	897x189
Дно (ДВП-О)	21	2	841x399
Перегородка	22	2	368x138

Спецификация фурнитуры

<p>ф1 Винт-конфирмат</p>  <p>88 шт.</p>	<p>ф2 Ключ</p>  <p>2 шт.</p>	<p>ф24 Шуруп 4x30</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф4 Шуруп 4x16</p>  <p>20 шт.</p>	<p>ф5 Гвоздь 2x20</p>  <p>50 шт.</p>	<p>ф6 Газ-лифт</p>  <p>2 шт.</p>
<p>ф7 Планка</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф8 Корпус петли вкладной</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф9 Ручка</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф10 Амортизатор</p>  <p>8 шт.</p>	<p>ф11 Подпятник</p>  <p>6 шт.</p>	<p>ф12 Эксцентрик</p>  <p>8 шт.</p>
<p>ф13 Шток</p>  <p>8 шт.</p>	<p>ф14 Подвес</p>  <p>2 шт.</p>	<p>ф15 Газ-лифт обратного действия</p>  <p>2 шт.</p>	<p>ф16 Шкант</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф17 Шуруп 35x16</p>  <p>44 шт.</p>	<p>ф18 Шуруп 4x40 с прессшайбой</p>  <p>4 шт.</p>
<p>ф19 Шуруп 3x20</p>  <p>27 шт.</p>	<p>ф20 Шкант металлический</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф21 Роликовая направляющая</p>  <p>2 компл. L=400*</p>	<p>ф22 Заглушка к эксцентрику</p>  <p>8 шт.</p>	<p>ф23 Заглушка к конфирмату</p>  <p>62 шт.</p>	
<p>стяжка межсекционная</p> <p>Винт</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Муфта стяжки</p>  <p>2 шт.</p>	<p>СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!</p> <p>Все замечания и пожелания присылайте по адресу: E-mail: sales@mlk-mebel.ru сайт: mlk-mebel.ru</p>			

Сборка ящиков







Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3), выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия $\varnothing 5$ мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.