



Подростковая серия "Вояж"

Инструкция по сборке


Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде

Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем.

Шкаф для одежды с ящиками.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- применение твердых приспособлений: скребок, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1, 1a	2	426x2116
Стенка горизонтальная	12	1	868x426
Стенка горизонтальная верхняя	94	1	901x446
Стенка горизонтальная	12a	2	868x426
Плинтус	13	1	868x80
Дверь правая, левая	14, 14a	2	447x1649
Перегородка вертикальная	15	1	1338x426
Перегородка горизонтальная малая	16	1	292x426
Полка	17	3	288x422
Стенка задняя (ДВП)	18	5	895x409
Ящик 2шт			
Стенка боковая	7	4	400x138
Стенка передняя, задняя	19, 19a	4	811x138
Стенка накладная	20	2	897x189
Дно (ДВП 0)	21	2	841x399
Перегородка	22	2	368x138

Спецификация фурнитуры





























ф1 Винт- конфирмат  34 шт.	ф2 Ключ  1 шт.	ф4 Шуруп 4x16  36 шт.	ф5 Гвоздь 2x20  74 шт	ф6 Полко- держатель  12 шт.	
ф7 Планка  6 шт.	ф8 Корпус  6 шт.	ф9 Ручка  4 шт	ф10 Амортизатор  8 шт	ф11 Подпятник  6 шт	ф12 Эксцентрик  16 шт
ф13 Шток  16 шт	ф14 Подвес  2 шт	ф15 Профиль Н L=558мм  4 шт.	ф16 Профиль Н L=290мм  4 шт.	ф17 Шуруп3,5x16  24 шт.	ф18 Шуруп4x40 с прессшайбой  4 шт.
ф19 Шуруп3x20  32 шт.	ф20 Шкант металлический  4 шт	ф21 Роликовая направляющая  2 комп. L=400*	ф22 Заглушка к эксцентрику  12 шт	ф23 Заглушка к конфирмату  18 шт	ф24 Шуруп4x30  4 шт.
ф25 Штангодержатель  4 шт	ф26 Штанга металлическая овальная H=552мм  2 шт	стяжка межсекционная Винт  2 шт. Муфта стяжки  2 шт.			

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (1-1)
Ослабить шурупы (3) выравнивать дверь по высоте и снова затянуть шурупы.


Регулировка расстояния от корпуса (2-2)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (3-3)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.




Во избежание опрокидывания шкафа, установите на задних горизонтальных поверхностях коврики прямой навес (см. фурнитуру) и через него прижмите изделие к стене (розваль-гвоздь в комплект не входит).

Установка и стяжка корпусов шкафов




Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.



Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru