

РОССИЯ

МЛК
мебельная фабрика




EAC

ОАО "Можгинский лесокомбинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Подростковая серия "Вояж"

Кровать деревянная одинарная
с двумя ящиками



Рекомендуемый размер матраса 2000x800

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50–70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления) ;
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости ;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- применение твердых приспособлений : скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия .

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей ;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо .

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917–2014, в течение 18 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы–10лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Спецификация фурнитуры:

ф1 Винт-конфирмат	ф2 Ключ	ф3 Винт М6х80	ф4 Гайка-бочонок	ф5 Подпятник	ф6 Гвоздь 2х20
25 шт.	1 шт.	8 шт.	8 шт.	6 шт.	12 шт.
ф8 Шуруп 4х16	ф9 Шуруп 3х20	ф10 Ролик выкатной	ф11 Ручка-скоба	ф12 Шайба мебельная	
2 шт.	80 шт.	8 шт.	4 шт.	12 шт.	
ф13 Шуруп 4х40	ф4 Шуруп 4х40 с прессшайбой	ф15 Шкант металл.	ф16 Уголок пласт.	ф17 Заглушка к конфирмату	
20шт.	8 шт.	4 шт.	2 шт.	15 шт.	

Спецификация деталей:

N Поз.	Наименование	Кол-во	Размер, мм
24	Стенка-спинка	2	728х850
23	Стенка задняя	1	656х2020
25	Царга	1	146х2020
26	Стенка распорная	1	272х800
25а	Планка	4	955х60
32	Латорелексы	14	790
28	Стенка наклонная	2	200х1005
31	Стенка задняя	2	138х985
27	Стенка боковая	4	480х138
30	Дно (ДВП)	4	490х511
29	Распорка	2	70х480
31а	Стенка передняя	2	138х985

Порядок сборки

- На деталях (23,26) закрепите по 2 подпятника (ф5) гвоздями (ф6)
- Соберите корпус кровати согласно рис. 1(винты сильно не затягивать)
- Латорелексы вставить в латорержатели. После установки винты затянуть.
- Соберите ящик (детали 28-31, фурнитура ф1,2,8,10-15) согласно рис.2

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Сборка корпуса кровати:

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока




рис.2

В местах стыковки двух деталей дна (30) используйте шуруп 3х20 (ф9) и шайбу мебельную (ф12)

Для ограничения хода ящика установите пластиковый уголок (ф16 ф8) на боковину кровати (24) таким образом, чтобы обеспечить упор фасаду ящика в конце хода